





※. 이 결선도는 OVAL FLOW METER와 결선하여 사용시에 적용한다.

## BATCH CONTROLLER CONNECTION DIAGRAM


MODEL : BC2000




### ※ SWITCH SETTING




OPEN COLLECTOR PULSE



SQUAREWAVE, CMOS or PULSE



PA(CURRENT PULSE)



(INTERNAL POWER STANDARD)

※ 내부 스위치9번으로 전원 출력  
변경가능  
SW9 : Active - INTERNAL POWER  
Passive - EXTERNAL POWER

2020.06.15